

MEXE02 波形モニタ機能 項目一覧

ARシリーズ パルス列入カタイプ

「No.」は信号を選択するときに表示される順番です。

●位置決め運転モードの場合

■CH1,2

No.	信号名
1	指令速度[r/min]
2	検出速度[r/min]

■CH3,4

No.	信号名
1	ALM
2	CCM
3	CCW/DIR
4	CLR/ALM-RST
5	C-ON
6	CS
7	CW/PLS
8	END
9	FREE
10	P-RESET
11	READY/AL0
12	RETURN
13	TIM2/AL2
14	TLC/AL1
15	WNG

●押し当て運転モードの場合

■CH1,2

No.	信号名
1	指令速度[r/min]
2	検出速度[r/min]

■CH3,4

No.	信号名
1	ALM
2	CCM
3	CCW/DIR
4	CLR/ALM-RST
5	C-ON
6	CW/PLS
7	END
8	FREE
9	M0
10	M1
11	M2
12	READY/AL0
13	TIM2/AL2
14	TLC/AL1
15	T-MODE
16	WNG