

無刷馬達


## BLH系列 周邊機器介紹

東方馬達備有種類豐富的周邊機器，能幫助客戶實現所需的動作控制。  
多樣化的支援包括安裝、基板保護、功能升級、配線輔助等，讓客戶可放心使用BLH系列。

- 可撓式聯軸器
- 安裝腳座
- 配線支援機器
- 設定、顯示機器
- 其他周邊機器
- 電纜線

### ● BLH系列連接器型馬達與類比設定型驅動器組合時

連接器型  
平行軸減速機**GFS**型



--- 連接用電纜線、可動連接用電纜線 ---

經過強度確認，令人放心

馬達安裝用腳座



將驅動器安裝至DIN導軌時使用

DIN導軌安裝腳座  
**MADP01/MADP02**




對應高轉矩

可撓式聯軸器



防止與基板接觸、加以保護的外蓋。

驅動器外蓋  
**PADC-BLH2D**



類比設定型驅動器

此類型使用驅動器本體的內部設定器或周邊機器的外部調速器控制速度。



※照片為輸出15W、30W、50W的驅動器。

反轉信號邏輯

邏輯反轉模組  
光耦合器型  
**VCS03-3**

反轉信號邏輯的回路。  
適用於繼電器驅動等用途。



上位系統

轉速與轉矩調整

外部調速器  
**PAVR2-20K**



輸出入信號

--- 輸出入信號電纜線、電源電纜線套件 ---

輸出入信號電纜線

電源電纜線

※輸出僅對應15W、30W、50W。100W附送電纜線套件。

電源輸入

DC  
電源

無刷馬達


## BLH系列 周邊機器介紹

東方馬達備有種類豐富的周邊機器，能幫助客戶實現所需的動作控制。多樣化的支援包括安裝、基板保護、功能升級、配線輔助等，讓客戶可放心使用BLH系列。

- 可撓式聯軸器
- 安裝腳座
- 配線支援機器
- 設定、顯示機器
- 其他周邊機器
- 電纜線

### ● BLH系列連接器型馬達與RS-485通訊型驅動器組合時

連接器型  
平行軸減速機**GFS**型



### RS-485通訊型驅動器

此類型透過Modbus (RTU) 進行運轉資料、參數之設定以及運轉指令之輸入。



支援縮短起動時間  
可輸入運轉資料及示教、監視

**資料設定軟體**  
**MEXE02**

可免費下載

詳情請參閱本公司網站內容。  
[首頁](#) > [下載](#) > [支援軟體](#)

經過強度確認，令人放心

馬達安裝用腳座



將驅動器安裝至DIN導軌時使用

DIN導軌安裝腳座  
**MADP01**




對應高轉矩

可撓式聯軸器



防止與基板接觸、加以保護的外蓋。

驅動器外蓋  
**PADC-BLH2D**




連接至USB埠

RS-485通訊用電纜線

驅動器－上位系統間  
**CC030-RS**

驅動器－驅動器間  
**LH0015-RWN**



RS-485 通訊

輸出入信號

上位系統

輸出入信號電纜線、電源電纜線套件



電源輸入

反轉信號邏輯

邏輯反轉模組  
光耦合器型  
**VCS03-3**

反轉信號邏輯的回路。  
適用於繼電器驅動等用途。



轉速與轉矩調整

外部調速器  
**PAVR2-20K**



DC 電源