

MEXE02 波形モニタ機能 項目一覧

AZシリーズ EtherCAT対応

「No.」は信号を選択するときに表示される順番です。

■CH1～4

No.	信号名
1	指令速度[r/min]
2	検出速度[r/min]
3	現在指令位置[step]
4	現在検出位置(1rev)[deg.]
5	指令位置32bitカウンタ[cnt]
6	検出位置32bitカウンタ[cnt]
7	位置偏差[deg.]
8	ドライバ温度[°C]
9	モーター温度[°C]
10	運転電流(CST)[%]
11	インバータ電圧[V]
12	モーター負荷率[%]
13	トルク[%]
14	積算負荷[cnt]
15	過負荷タイム[s]
16	コントロールワード[<u>dig</u>]
17	ステータスワード[<u>dig</u>]
18	目標位置[step]
19	目標速度[Hz]
20	受信PDO#1[<u>dig</u>]
21	受信PDO#2[<u>dig</u>]
22	受信PDO#3[<u>dig</u>]
23	受信PDO#4[<u>dig</u>]
24	受信PDO#5[<u>dig</u>]
25	受信PDO#6[<u>dig</u>]
26	受信PDO#7[<u>dig</u>]
27	受信PDO#8[<u>dig</u>]
28	送信PDO#1[<u>dig</u>]
29	送信PDO#2[<u>dig</u>]
30	送信PDO#3[<u>dig</u>]
31	送信PDO#4[<u>dig</u>]
32	送信PDO#5[<u>dig</u>]
33	送信PDO#6[<u>dig</u>]
34	送信PDO#7[<u>dig</u>]
35	送信PDO#8[<u>dig</u>]

■CH5～12

No.	信号名	No.	信号名	No.	信号名
1	ABSPEN	51	INFO-OLTIME	101	R-OUT0
2	ALM-A	52	INFO-OVOLT	102	R-OUT1
3	ALM-B	53	INFO-POSERR	103	R-OUT2
4	ALM-RST	54	INFO-PR-REQ	104	R-OUT3
5	AREA0	55	INFO-RBT	105	R-OUT4
6	AREA1	56	INFO-RND-E	106	R-OUT5
7	AREA2	57	INFO-RV-OT	107	R-OUT6
8	AREA3	58	INFO-SPD	108	R-OUT7
9	AREA4	59	INFO-START	109	R-OUT8
10	AREA5	60	INFO-TRIP	110	R-OUT9
11	AREA6	61	INFO-USRIO	111	R-OUT10
12	AREA7	62	INFO-UVOLT	112	R-OUT11
13	AUTO-CD	63	INFO-ZHOME	113	R-OUT12
14	CCM	64	IN-POS	114	R-OUT13
15	CLR	65	LAT-CLR	115	R-OUT14
16	CONST-OFF	66	MBC	116	R-OUT15
17	CRNT	67	MOVE	117	RV-BLK
18	CRNT-LMT	68	MPS	118	RV-LS
19	CRNT-LMTD	69	OPE-BSY	119	RV-SLS
20	DCMD-FULL	70	ORGN-STLD	120	SLIT
21	DCMD-RDY	71	P-PRESET	121	SPD-LMT
22	DINO	72	PRST-DIS	122	SPD-LMTD
23	DIN1	73	PRST-STLD	123	STOP
24	DIN2	74	R0	124	SYS-BSY
25	DIN3	75	R1	125	SYS-RDY
26	DOUT0	76	R2	126	TIM
27	DOUT1	77	R3	127	TLC
28	DOUT2	78	R4	128	T-MODE
29	EXT1	79	R5	129	USR-OUT0
30	EXT2	80	R6	130	USR-OUT1
31	EXT-IN	81	R7	131	VA
32	FREE	82	R8	132	VIR-IN0
33	FW-BLK	83	R9	133	VIR-IN1
34	FW-LS	84	R10	134	VIR-IN2
35	FW-SLS	85	R11	135	VIR-IN3
36	HMI	86	R12	136	ZSG
37	HOME-END	87	R13		
38	HOMES	88	R14		
39	INFO	89	R15		
40	INFO-CFG	90	READY		
41	INFO-CLR	91	R-IN0		
42	INFO-CULD0	92	R-IN1		
43	INFO-CULD1	93	R-IN2		
44	INFO-DRVTMP	94	R-IN3		
45	INFO-DSLMTD	95	R-IN4		
46	INFO-EGR-E	96	R-IN5		
47	INFO-FW-OT	97	R-IN6		
48	INFO-IOTEST	98	R-IN7		
49	INFO-MTRTMP	99	RND-OVF		
50	INFO-ODO	100	RND-ZERO		