● 系列暨功能一覽表

			TP 内藏 馬達 + 剎車器	調速馬達	無刷馬達					αSTEP		步進馬達	
系列名、機種名		SB50W	DSC	ВМИ	BLE2/ BLE RS-485 通 訊	ВХП	BLV	BLH RS-485 通訊/數 位型	AR 内藏定 位功能	AZ *3 内藏定位 功能/ RS-485 通訊附脈 波列輸入	RKII	PKP/ CVD RS-485 通訊	
滿足條件 即會透過 I/O 輸出	Alarm	馬達鎖 定/過 負載		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
信號		過速度						•	•	•	•		
馬達停止		位置偏差過大					•			•	•		
		馬達過熱	•	•							•		
		驅動器 過熱			•	•	•	•	•	•	•	•	•
滿足條件 即會透過 I/O輸出	警告/ Informatio n	馬達鎖 定/過 負載		•	•	•	•		•		•		
信號		過速度				•	•		•	•	•		
馬達仍持 續運轉		位置偏 差過大								•	•	•	
测定时		累積負 載									•		
		馬達過 熱									•		
		驅動器 過熱				•		•	•	•	•	•	•
		行走距 離 累積行 走距離				• *1			•		•		•
運轉中, 以數值或	監視	轉矩/ 負載			•	•	•	•	•		•		

I/O 輸出 馬達狀態	速度	•	•	•	•	•	•	● *2
馬達狀態	位置							● *2
	累積負載						•	
	馬達溫度						•	
	驅動器 溫度		• *1				•	•
	行走距 離 累積行 走距離						•	•

- *1 僅限 BLE2
- *2 僅限指令值
- *3 亦備有支援網路的驅動器。

		軸流風扇							送風機	横流風扇
系列名、機種名		EMU/	MRS	MRE 長壽命	MD		MBD	MFD		
		EMR			A型	E型 長壽命	▼型 可變速	P型 防水		
鎖定後即會透 過 I/O 輸出信 號	運轉停止 Alarm				•	•		•		
滿足條件即會 透過 I/O 輸出 信號	轉速降低 Alarm	•	•	•	•				•	•
風扇持續運轉										
運轉中輸出脈 波	脈波檢知器						•		•	•